

## 设备售后安装条件

尊敬的客户：您好！感谢您的信赖，选择本公司产品，本公司为您提供专业的售后安装服务，将为您安装好我们的产品，方便您使用。请您仔细阅读以下安装条件需求，并准备好必要的安装条件，谢谢。如果因为您没有准备好所必须的安装条件造成我们第一次售后安装服务无法安装调试好本公司产品，第二次的售后安装服务将会产生一定的费用，请您知晓。

项目	要求	提供单位	备注
供电	<b>电源</b> 感应电源：电压 3*380VAC±10%，频率 50HZ，功率 35KW 水冷机：电压 3*380VAC±10%，频率 50HZ 功率：8.86KW， 单晶炉电源：电压 3*380VAC±10%，频率 50HZ，功率 5KW	客户提供	
	<b>空气开关</b> 连接空气开关，需准备不小于 100A 的四极空气开关、一个不小于 25A 的四极空气开关和一个不小于 16A 的四极空气开关 	客户提供	
	<b>接地</b> 电阻小于 4Ω 的接地线	客户提供	
	<b>新国标插线板</b> 需准备一个单相电压 AC 220V 50HZ，最大电流 10A 的插线板 	客户提供	用于笔记本电脑供电
<b>气源</b> 	请准备所需数量的工作气体，气瓶口请安装相应的减压阀（腔室内的工作气体压力需小于 0.02MPa，建议使用量程为 0.01MPa-0.1MPa 的减压阀）	客户提供	
<b>设备外形尺寸</b>	单晶炉：1760mm(L) x 1050mm(W) x 2730mm(H) 水冷设备：700mm(L) x 1130mm(W) x 1455mm(H) 感应电源：1000mm(L) x 1450mm(W) x 1570mm(H) 供电电源：400mm(L) x 750mm(W) x 1050mm(H)	厂家提供	
<b>重量</b>	约 400KG	厂家提供	